


# Ersatzteilliste Durchflussregler



Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
01	Gehäuse unten ZR ¾ BSP	12	Thermometer
02	Gehäuse unten ZS mit Tüllen	13	O-Ring R/L f. Zwischenblech
03	Rohr O-Ring	14 d	Rechte Endplatte
04	Rohr (Polyamid)	14 i	Linke Endplatte
05	Kegel Messing oder Nylon	15	Zwischenblech
06	Anzeigering	16	Zugstange
07	Gehäuse oben	17	Plastik Verschlusschraube
08	Gehäuse O-Ring	18	Plastik Einschraubstück
09	Ventil O-Ring	19	O-Ring f. R/L Endplatte
10	Ventil	20	Mutter
11	Handrad	21	Rohr-Sicherungsriegel